



## Latviski

1. izdevums, 09/2004

Copyright 2004 Hewlett-Packard Company

### **Paziņojums**

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Pavairošana, piemērošana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kas minēti autortiesību likumos.

Šeit minētā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.


Uz HP produktiem un pakalpojumiem attiecas tikai tās garantijas saistības, kas ir skaidri formulētas šādu produktu un pakalpojumu pavaddokumentos. Nekas no šeit minētā nav tulkojams kā papildu garantija. HP neatbild par jebkādām tehniskajām un redakcijas kļūdām vai nepilnībām šajā dokumentā.

### **Paskaidrojumi**

Microsoft® un Windows® ir korporācijas Microsoft reģistrētas preču zīmes.

# HP Deskjet 3740 sērijas printeris

Paldies, ka esat iegādājies HP Deskjet printeri! Printera komplektācija ir āda:



1. HP Deskjet 3740 sērijas printeris

2. Melnās tintes kasetne\*

3. Trīskrāsu tintes kasetne

4. Barošanas bloks\*\*

5. Strāvas vads\*\*

6. Uztādīšanas materiāli

(Microsoft® Windows® un Macintosh)

7. Šī uzziņu rokasgrāmata

8. Printera programmatūras kompaktdisks

\* Dažos printeru modeļos nav iekļauta melnā drukas kasetne. Printera darbībai tā nav nepieciešama.

\*\* Barošanas bloks un strāvas vads var nebūt identiski šeit attēlotajiem.

Ja kāda no šiem priekšmetiem nav komplektā, sazinieties ar HP izplatītāju vai HP atbalstu. Papildinformāciju skatiet „HP atbalsts” 12. lpp. Informāciju par printera komplektācijā esošajiem papildu priekšmetiem skatiet uzstādīšanas plakātā.

## Rokasgrāmatas saturs

Šajā uzziņu rokasgrāmatā ir ietverta šāda informācija par printeri:

Informācijas atrašana .....	3
Printera pievienošana .....	4
Printera darbība .....	5
Drukas kasetnes .....	5
Problēmu novēršana .....	6
Ar instalēšanu saistīto problēmu novēršana sistēmā Windows .....	7
Pēc instalēšanas printeris nedrukā .....	9
Papīra iesprūšana .....	11
HP atbalsts .....	12
Produkta specifikācija .....	13
Obligātais modeļa identifikācijas numurs .....	14
Regulatory notices .....	aizmugurējā iekšpusē
Print cartridge selection numbers .....	aizmugurējais vks

# Informācijas atrašana

Papildus šai uzzīņu rokasgrāmatai HP printera komplektācijā ietilpst vairāki dokumenti.

## Windows

### Uzstādīšanas plakāts



Uzstādīšanas materiālā ir informācija par printera programmatūru un aparatūru, kā arī problēmu novēršanu uzstādīšanas laikā.

### Elektroniskā lietotāja rokasgrāmata

Izmantojiet elektronisko lietotāja rokasgrāmata, lai iegūtu informāciju par printera iespējām, drukāšanu, apkopi un problēmu novēršanu.

Lai sistēmā Windows apskatītu elektronisko lietotāja rokasgrāmata, noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), izvēlieties **Programs** (Programmas), **HP**, **HP Deskjet 3740 Series** un pēc tam noklikšķiniet uz **User's Guide** (Lietotāja rokasgrāmata).

### Fails „Readme”

Failā „Readme” ir sniegta informācija par programmatūras saderību ar operētājsistēmu Windows.

Lai apskatītu failu „Readme”, noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), izvēlieties **Programs** (Programmas), **HP**, **HP Deskjet 3740 Series** un pēc tam noklikšķiniet uz **Read Me**.

## Problēmu novēršana

Šajā uzzīņu rokasgrāmatā ietverta informācija par problēmu novēršanu printera uzstādīšanas un lietošanas laikā, kā arī papīra iestrēgšanas gadījumā.

Skat. „Problēmu novēršanu” 6. lpp.

## Macintosh

### Uzstādīšanas plakāts



Uzstādīšanas plakātā ir informācija par printera programmatūru un aparatūru, kā arī problēmu novēršanu uzstādīšanas laikā.

### Elektroniskā lietotāja rokasgrāmata

Lai varētu lasīt elektronisko lietotāja rokasgrāmata, nepieciešams HTML pārlūks. Lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta lasīšanai, izmantojot Microsoft Internet Explorer 5.0 vai jaunāku versiju.

Lai apskatītu elektronisko lietotāja rokasgrāmata sistēmā Macintosh, darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP DJ 3740 Help**.

### Fails „Readme”

Failā „Readme” ir sniegta informācija par programmatūras saderību ar Macintosh operētājsistēmu.

Lai apskatītu failu „Readme”, darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP DJ 3740 Readme**.

# Printera pievieno ana

Printeris pievienojams datoram, izmantojot USB kabeli.

Izmantojiet USB 2.0 - kabeli, kura garums nepārsniedz 3 metrus. Lietojiet kabeli kopā ar datoriem, kuros uzstādīta operētājsistēma Windows 98, Millenium Edition (Me), 2000 vai XP, vai arī Macintosh sistēma.



Lai saņemtu norādījumus par printera pievienošanu, izmantojot USB kabeli, skatiet printera komplektācijā iekļauto uzstādīšanas plakātu.

## Linux


Papildu informācija par Linux atrodama HP tīmekļa vietnē [www.hp.com/go/linuxprinting](http://www.hp.com/go/linuxprinting).

# Printera darbība

Papildu informāciju par šajā sadaļā apskatītajām tēmām skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā. Informāciju par šīs rokasgrāmatas lietošanu skatiet „Informācijas atrašana” 3. lpp.

## Poga Power (ieslēgt/izslēgt) un gaismas indikators

Strāvas slēdzis kalpo printera ieslēgšanai un izslēgšanai. Strāvas slēdža indikators deg, kad printeris drukā, vai ir gatavs drukai. Kļūdas gadījumā strāvas indikators iedegas uz īsu brīdi. Atceļot drukas darbu no printera programmatūras, strāvas indikators iedegas uz īsu brīdi.



### 1. Poga Power (ieslēgt/izslēgt) un gaismas indikators

Uzmanību! Printera ieslēgšanai un izslēgšanai vienmēr izmantojiet strāvas slēdzi. Strāvas vada, pārslodzes aizsarga vai sienas slēdža izmantošana printera ieslēgšanai vai izslēgšanai var sabojāt printeri.

## Drukas kasetnes

Printerī var lietot šādas drukas kasetnes:

Drukas kasetne	Pasūtījuma numurs
Melna	27
Trīskrāsu	28

Drukas kasetņu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. Šo printeri un rezerves kasetnes var iegādāties valstīs/reģionos, kas norādīti uz printera iepakojuma. Informāciju par tintes kasetņu maiņu vai apkopi skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā.

# Problēmu novēršana

Izmantojiet šajā sadaļā sniegto informāciju, ja jums rodas grūtības ar HP printera uzstādīšanu, ja pēc uzstādīšanas nevar drukāt vai ir iesprūdis papīrs. Šajā sadaļā arī norādīts, kur saņemt papildinformāciju par problēmu novēršanu.

Sadaļa	Tēmas	Lappuse
Ar instalēšanu saistīto problēmu novēršana sistēmā Windows	Instalācija netiek uzsākta automātiski.	7. lpp.
	Tiek parādīts ziņojums „Unknown Device” (Nepazīstama ierīce).	7. lpp.
	Instalācijas programma tiek apturēta, meklējot jaunu pievienotu aparatūru.	8. lpp.
Pēc instalēšanas printeris nedrukā	(Tikai sistēmā Windows) Izvēlnē <b>File</b> (Fails) noklikšķinot uz <b>Print</b> (Drukāt), printera nosaukums netiek parādīts printeru sarakstā.	10. lpp.
	(Tikai sistēmā Macintosh) Printeris nedrukā vai arī dators nereaģē.	10. lpp.
Papīra iesprūšana	Printerī ir iesprūdis papīrs.	11. lpp.
Vai joprojām ir nepieciešama palīdzība?	Šis ir papildu saraksts ar problēmu novēršanas tēmām, kas aprakstītas elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā.	11. lpp.

# Ar instalēšanu saistīto problēmu novēršana sistēmā Windows

Izmantojiet šajā sadaļā sniegto informāciju, ja rodas problēmas ar HP printera uzstādīšanu.

Problēma	<b>Pēc kompaktdiska ievietošanas instalācija netiek uzsākta automātiski.</b>	
	<b>Iespējamie cēloņi</b>	<b>Risinājums</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ir atslēgta automātiskās startēšanas funkcija.</li><li>• Dators nevar kompaktdiskā atrast failu autorun.exe.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pārbaudiet, vai printera programmatūras kompaktdisks ir ievietots sistēmas atbalstītā CD-ROM diskdziņā.</li><li>2. Noklikšķiniet uz <b>Start</b> (Sākt), <b>Run</b> (Palaist) un pēc tam noklikšķiniet uz <b>Browse</b> (Pārlūkot).</li><li>3. Loga <b>Browse</b> (pārlūkot) augšējā daļā noklikšķiniet nolaižamajā sarakstā <b>Look in</b> (Skatīt).</li><li>4. Noklikšķiniet uz <b>HPPP</b> un pēc tam uz <b>Open</b> (Atvērt).</li><li>5. Noklikšķiniet uz <b>Setup</b> (uzstādīšana) un <b>Open</b> (Atvērt). Dialoglodziņā <b>Run</b> parādās fails setup.exe.</li><li>6. Noklikšķiniet uz <b>OK</b> (Labi).</li><li>7. Lai instalētu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.</li></ol>
Problēma	<b>Savienojot printeri un datoru ar USB kabeli, tiek parādīts paziņojums „Unknown Device” (Nepazīstama ierīce).</b>	
	<p>Piezīme. Tā nav uzskatāma par problēmu, ja lietojat Windows 2000. Ja lietojat Windows 2000 un parādās šāds paziņojums, varat turpināt programmatūras instalēšanu.</p>	
	<b>Iespējamie cēloņi</b>	<b>Risinājums</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabeli starp printeri un datoru ir uzkrājusies statiskā elektrība.</li><li>• Iespējams, ka USB kabelis ir bojāts.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atvienojiet USB kabeli no printera.</li><li>2. Atvienojiet no printera strāvas vadu.</li><li>3. Pagaidiet apmēram 30 sekundes.</li><li>4. Pievienojiet printerim strāvas vadu.</li><li>5. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir cieši nostiprināts printera portā.</li><li>6. Ja dialoga logā „New Hardware Found” (Atrasta jauna aparatūra) joprojām tiek rādīts paziņojums „Unknown Device” (Nezināma ierīce) un <i>netiek</i> izmantota sistēma Windows 2000, nomainiet USB kabeli.</li></ol>

Iespējamie cēloņi

Sakarību problēmu rada kāds no šiem cēloņiem:

- USB kabelis ir vecs vai bojāts.
- Ir atvērta un darbojas, piemēram, pretvīrusu programma.
- Datoram ir pievienota cita ierīce, piemēram, skeneris.

Risinājums

1. Atvienojiet un pievienojiet USB kabeli. Ja printeris vēl joprojām netiek atrasts, nomainiet USB kabeli un pēc tam pāreijiet pie nākamā soļa.
2. Noklikšķiniet uz pogas **Cancel** (Atcelt) un restartējiet datoru.
3. Izslēdziet printeri un pēc tam atvienojiet USB kabeli un strāvas vadu.
4. Aizveriet visus fona uzdevumus, piemēram, pretvīrusu programmas un citu programmatūru, kas darbojas datorā.

Piezīme. Lai aizvērtu pretvīrusu programmu, rīkojieties atbilstoši tās izstrādātāja norādījumiem par attiecīgās programmas atslēgšanu.

5. Atkārtoti instalējiet printera programmatūru:
  - a. Ievietojiet printera programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdziņī. Ja instalācija netiek uzsākta automātiski, skatiet sadaļu „Pēc kompaktdiska ievietošanas instalācija netiek uzsākta automātiski” 7. lpp
  - b. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem un brīdī, kad instalācijas programma meklē jaunu aparatūru, pievienojiet printerim USB kabeli un strāvas vadu, un noteikti ieslēdziet printeri.
  - c. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalāciju.

Piezīme. Pēc printera instalēšanas restartējiet antivīrusu programmu.



# Pēc instalēšanas printeris nedrukā

## 1 Pārbaudiet, vai šie nosacījumi ir ievēroti:

- ☐ Printeris ir pievienots strāvas avotam.
- ☐ Kabeļa savienojumi ir droši.
- ☐ Printeris ir ieslēgts.
- ☐ Drukas kasetnes ir pareizi ievietotas.
- ☐ Papīrs vai citi apdrukas materiāli ir pareizi ievietoti papīra padevē.
- ☐ Printera vāks ir aizvērts.
- ☐ Ir pievienots aizmugurējais vāks.

Ja visi šie nosacījumi ir ievēroti, restartējiet datoru.

## 2 Ja problēma joprojām pastāv, skatiet problēmu risinājumus tālāk:

Problēma	Kur atrast plašāku informāciju
(Tikai Windows operētājsistēmā) Izvēlnē <b>File</b> (Fails) noklikšķinot uz <b>Print</b> (Drukāt), printeris netiek parādīts printeru sarakstā.	Skat. 10. lpp.
(Tikai sistēmā Macintosh) Printeris nedrukā vai arī dators nereaģē.	Skat. 10. lpp.
Printeri ir iesprūdis papīrs.	Skat. 11. lpp.
Izdrukām ir zema kvalitāte.	Skatiet elektronisko lietotāja rokasgrāmatu. Informāciju par šīs rokasgrāmatas lietošanu skatiet „Informācijas atrašana” 3. lpp..
Strāvas indikators mirgo.	
Dokuments tiek drukāts nepareizi.	
Fotoattēli netiek pareizi drukāti.	
Rodas problēmas, drukājot bez apmalēm.	
Dokuments tiek drukāts lēni.	
Tiek rādīti kļūdu ziņojumi.	

Problēma

**(Tikai Windows operētājsistēmā) Šķiet, ka printera programmatūra ir instalēta pareizi, bet printera nosaukums netiek parādīts printeru sarakstā, izvēlnē File (Fails) noklikšķinot uz Print (Drukāt) vai Vadības paneli atverot mapi Printers (Printeri).**

Iespējamie cēloņi

Printera programmatūra netika instalēta.

Risinājums

1. Aizveriet visas datorā strādājošās pretvīrusu programmas vai citas programmas.

Piezīme. Lai aizvērtu pretvīrusu programmu, rīkojieties atbilstoši tās izstrādātāja norādījumiem par attiecīgās programmas atslēgšanu.

2. Atinstalējiet printera programmatūru:
  - a. Ievietojiet datora CD-ROM diskdziņi printera programmatūras kompaktdisku un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
  - b. Pēc uzaicinājuma noklikšķiniet uz **Remove All** (Dzēst visu).

3. Rīkojieties atbilstoši sadaļā „Instalācijas programma tiek apturēta, meklējot jaunu pievienotu aparatūru” sniegtajiem norādījumiem 8. lpp, sākot ar 3. soli.

Piezīme. Pēc printera instalēšanas restartējiet antivīrusu programmu.

Problēma

**(Tikai sistēmā Macintosh) Printeris nedrukā vai arī dators nereaģē.**

Risinājums

Izdzēsiet drukas darbu, izpildot šādas darbības:

**Mac OS 9.x**

1. Restartējiet datoru.
2. Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz HP printera ikonai, lai atvērtu dialoglodziņu **Print Status** (Drukas statuss).
3. Izvēlieties drukas rindā ievietotu drukas darbu un pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu groza ikonai.

**Mac OS X**

1. Atveriet Print Center/Print Setup Utility (Drukais centrs/Drukais uzstādījumu utilīta) vai Printer List (Printeru saraksts)
2. Veiciet dubultklikšķi uz printera.
3. Izdzēsiet drukas darbu rindā esošo drukas darbu.

Piezīme. Lai iegūtu plašāku informāciju, skat. elektronisko lietotāja rokasgrāmatu.

Lai apskatītu elektronisko lietotāja rokasgrāmatu sistēmā, darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonai **HP DJ 3740 Help**.

## Papīra iesprūšana


Neizņemiet iestrēgušu papīru no printera priekšpuses.

Lai izņemtu iestrēgušu papīru, veiciet šādas darbības:

### 1. Izņemiet papīru no papīra padeves.

Piezīme. Ja drukājat uzlīmes, pārļiecinieties, vai kāda no tām nav atlīmējusies, kad kopējā lapa tika apstrādāta printerī.

### 2. Noņemiet aizmugurējo vāku. Nospiediet rokturi pa labi, pēc tam noņemiet vāku.



### 3. Izņemiet visas printerī iesprūdušās papīra lapas, izvelkot tās no printera aizmugures.

### 4. Pievienojiet aizmugurējo vāku.

### 5. Ievietojiet papīru padevē.

### 6. Atkārtoti izdrukājat dokumentu.

## Vai joprojām ir nepieciešama palīdzība?

Lai atrisinātu tālāk nosauktās problēmas, skatiet elektronisko lietotāja rokasgrāmatu:

- Izdrukām ir slikta kvalitāte
- Strāvas indikators mirgo
- Dokuments tiek drukāts nepareizi
- Fotoattēli netiek pareizi drukāti
- Problēmas, drukājot bez apmalēm
- Dokuments tiek drukāts lēni
- Kļūdu ziņojumi

### Operatīvā režīma lietotāja rokasgrāmatas apskate

- Sistēmā **Windows**: Noklikšķiniet uz **Start** (Sākt), izvēlieties **Programs** (Programmas), **HP** (HP), **HP Deskjet 3740 Series** un pēc tam noklikšķiniet uz **User's Guide** (Lietotāja rokasgrāmata).
- Sistēmā **Macintosh**: Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas. **HP Deskjet 3740 Series User's Guide**

# HP atbalsts

## Tehniskā atbalsta process

Lai konstatētu printera darbības traucējumus un tos novērstu, rīkojieties šādi:

1. Informāciju par šo jautājumu meklējiet datorā esošajā elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā (skat. 3. lpp.).
  2. Apmeklējiet HP tehniskās palīdzības saiti internetā **www.hp.com/support**. HP tehniskā palīdzība internetā ir vienmēr pieejama ikvienam HP klientam visā HP produktu kalpošanas laika garumā. Tas ir ātrākais veids, kā iegūt operatīvu informāciju par produktiem un speciālistu palīdzību, un šeit ir iespējama:
    - Ātra piekļuve kvalificētiem atbalsta speciālistiem internetā
    - Programmatūras un printera draiveru atjauninājumi jūsu produktam
    - Vērtīga informācija par produktiem un biežāk sastopamo problēmu risinājumi
    - Savlaicīgi produktu atjauninājumi, tehniskā atbalsta brīdinājumi un periodiskie HP apkārtraksti, kuri ir pieejami pēc produkta reģistrēšanas
  3. Tikai Eiropā: Sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi. Ja jūsu printerim ir bojāta aparatūra, jums tas jānogādā atpakaļ vietējā tirdzniecības vietā. (Printera ierobežotās garantijas laikā apkalpošana ir bez maksas. Pēc garantijas perioda par apkalpošanu ir jāmaksā).
  4. Zvaniet HP atbalsta dienestam. Atbalsta dienesta tālruņa numuri atrodami šīs rokasgrāmatas vāka iekšpusē.
- Atkarībā no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas, atšķirīgas ir atbalsta un pieejamības iespējas.

## HP atbalsts pa tālruni

### Bezmaksas atbalsts pa tālruni periods

Bezmaksas palīdzība pa tālruni vienu gadu ir pieejama Ziemeļamerikā, Āzijas Klusā okeāna reģionā un Latīņamerikā (ieskaitot Meksiku). Informāciju par laiku, kad bezmaksas palīdzība pa tālruni ir spēkā Austrumeiropā, Vidējos Austrumos un Āfrikā, skatiet **www.hp.com/support**. Būs jāveic tikai parastie maksājumi par telefonsarunu jūsu telekomunikāciju firmai.

### Zvanišana

Zvaniet HP palīdzības dienestam, atrodoties pie datora un printera. Sagatavojiet šādu informāciju:

- ☐ Printera modeļa numurs (uzlīme printera priekšpusē)
- ☐ Printera sērijas numurs (norādīts printera apakšpusē)
- ☐ Datora operētājsistēma
- ☐ Printera draivera versija
- ☐ Ziņojumi, kas tiek parādīti konkrētā problēmsituācijā
- ☐ Atbildes un šādiem jautājumiem:
  - Vai šāda situācija ir bijusi jau agrāk? Vai varat to atkārtot?
  - Vai, rodoties problēmai, jūsu datorā nav tikusi uzstādīta jauna aparatūra vai programmatūra?

### Pēc bezmaksas atbalsta pa tālruni perioda

Pēc bezmaksas atbalsta pa tālruni perioda beigām, HP sniedz atbalstu par maksu. Lai saņemtu informāciju par palīdzības iespējām, zvaniet uz norādīto tālruņa numuru, kas atbilst jūsu valstij/reģionam.

# Produkta specifikācija

## Drukas ātrums režīmā FastDraft\*

Mels teksts: līdz 14 lappusēm minūtē (lpp./min.)

Jaukts teksts ar krāsainu grafiku: līdz 10 lpp./min.

\* Šie skaitļi ir aptuveni. Ātrums var mainīties atkarībā no sistēmas konfigurācijas, programmatūras un dokumenta sarežģītības. Lai, drukājot melnu tekstu, sasniegtu maksimālo printera veikspēju, HP iesaka izmantot melno drukas kasetni (pasūtījuma numurs 27). Lietojot citas atbalstītās drukas kasetnes, druka darbs var būt lēnāks.

## Enerģijas patēriņš

Izslēgtā stāvoklī ne vairāk par 4 vatiem

Nedrukājot vidēji ne vairāk par 5,25 vatiem

Drukājot lielākais vidējais patēriņš nepārsniedz 25 vatus

## Programmatūras saderība

Saderība ar Windows sistēmām (98, Me, 2000 un XP)

Macintosh OS 9.1 līdz 9.2.2 un jaunākas, kā arī OS X 10.1.5 un jaunākas

## Fiziskie raksturlielumi

### Printera izmēri (ar izvilkto papīra padevi)

142 mm augsts x 422 mm plats x 346 mm dziļš

### Printera svars (bez drukas kasetnēm)

2,04 kg

## Darba vide

### Ieteicamie ekspluatācijas apstākļi

Temperatūra: 15 līdz 30° C

Mitrums: 20 līdz 80% RH bez kondensēšanās

### Galējie ekspluatācijas apstākļi

Temperatūra: 10 līdz 35° C

Mitrums: 15 līdz 80% RH bez kondensēšanās

### Glabāšanas apstākļi

Temperatūra: -40 līdz 60° C

Mitrums: 5 līdz 90% RH bez kondensēšanās

## Elektroapgādes prasības

Strāvas padeves modulis	leejas spriegums	leejas frekvence
0950-4392	120 līdz 127 volti, mainstrāva (Vac) (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 līdz 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 līdz 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

## Sistēmas prasības

Operētājsistēma	Procesors	RAM	Vieta cietajā diskā
Windows 98, Me, 2000	Pentium II vai līdzvērtīgs	64 MB	100 MB
Windows XP	Pentium II vai līdzvērtīgs	128 MB	100 MB
Macintosh OS 9.1 līdz 9.2.2 un jaunākas, kā arī OS X 10.1.5 un jaunākas	G3 procesors vai labāks	128 MB	75 MB

## Izlīdzināšana

### Novirze

Parastais papīrs: ± 0,006 mm/mm

HP caurspīdīgā plēve un aploksnes: ± 0,012 mm/mm

### Papīra padeves ietilpība

Parasta papīra lapas: līdz 80

### Izvides paplātes ietilpība

Parasta papīra lapas: līdz 50

## Apdrukājamo materiālu formāts

**Piezīme.** Lai apskatītu pilnu apdrukājamo materiālu sarakstu, skatiet printera programmatūru.

### Papīrs

Letter (vēstule): 216 x 279 mm

Legal (legāls) 216 x 356 mm

Executive (administratīvs): 184 x 267 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5 JIS: 182 x 257 mm

### Aploksnes

Nr. 10: 105 x 241 mm

Invitation (ielūgums) A2: 111 x 146 mm

DL: 110 x 220 mm

C6: 114 x 162 mm

### Kartotēkas un apsveikuma kartītes

76 x 127 mm

102 x 152 mm

127 x 203 mm

A6 kartes: 105 x 148,5 mm

## Uzlīmes

Letter (vēstule): 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

### Caurspīdīgās plēves

Letter (vēstule): 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

### Fotopapīrs

102 x 152 mm

102 x 152 mm, ar noplēšamu maliņu

100 x 150 mm

100 x 150 mm, ar noplēšamu maliņu

### Nestandarta izmēra apdrukājамie materiāli

Platums: 77 līdz 216 mm

Garums: 127 līdz 356 mm

### Apdrukājamo materiālu svars (tikai printeri)

Letter formāta papīrs: 60 līdz 90 g/m<sup>2</sup>

Legal formāta papīrs: 60 līdz 90 g/m<sup>2</sup>

Aploksnes: 60 līdz 90 g/m<sup>2</sup>

Kartītes: Līdz 200 g/m<sup>2</sup>

Fotopapīrs: Līdz 280 g/m<sup>2</sup>

## Obligātais modeļa identifikācijas numurs

Identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts obligātais modeļa numurs. Jūsu obligātais produkta modeļa numurs ir VCVRA-0202. Šo obligāto numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HP Deskjet 3745, HP Deskjet 3740 utt.) vai izstrādājuma numuriem (C9025A, C9026A utt.).